

品名	適応車種	品番
NECTO 5ディスククラッチキット	<b>HONDA NSF</b> <b>APE/XR</b>	<b>050-517-000</b>

この度はネクト製品ををお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、本説明書をよくお読み頂き、本製品を正しくご使用ください。また、取り付け前には、必ず商品内容をお確かめください。万一、お気づきの点がございましたら、お買い求め販売店にご相談ください。

## 〈 特 長 〉

- ・5ディスク化により、クラッチの滑りを抑制
- ・各部カシマコート処理を施しカジリを軽減
- ・強化クラッチスプリング(STD比 約12%アップ)採用
- ・アルミクラッチプレート(スチールプレートの約1/3軽量)採用
- ・軽量化により回転フリクションの軽減

## 本製品、取扱い、取り付けの注意事項とお願い (ご使用前に必ずお読み下さい)

- ・本製品は、レース専用パーツになります。一般道での使用は法律上で禁止されております。
- ・本説明書には、正しく安全にご使用いただくための注意事項を示しておりますので、よくお読みになり内容をご理解されてからお使い下さい。
- ・本製品の取扱、組み付けは、クラッチカバー等の取り外しが必要となります。作業にはオートバイの構造を充分理解されている方を対象としています。基本的な技能や、知識を持っていない方が作業を行った場合、正しく組み付け出来ない場合があります。交換に不安のある方、自信のない方は、整備に熟知した方(整備士の方等)に依頼してください。(工賃は依頼主がご負担願います)
- ・作業内容につきましては、クラッチカバー、がすでに取り外されている状態での説明となります。これまでの取外し作業はHONDA純正サービスマニュアル(NSF100オーナーズマニュアル)を必ず参照し確実に行ってください。
- ・このキットを組み付け時、ガスケット、等は必ず新品に交換してください。このキットには、エンジン組み付け時に必要なガスケット、等は含まれておりませんので、別途HONDA純正部品をお買い求め下さい。
- ・取り付けは確実に行ってください。又走行中ネジ部等が緩む事のないように、規定トルクで確実に締め付けてください。
- ・本製品の取扱、組み付けは、クラッチカバー等の取り外しが必要となります。作業にはオートバイの構造を充分理解されている方を対象としています。基本的な技能や、知識を持っていない方が作業を行った場合、正しく組み付け出来ない場合があります。交換に不安のある方、自信のない方は、整備に熟知した方(整備士の方等)に依頼してください。
- ・本説明書に記載されていない取り付け、取扱い及び改造加工などを行った場合、本製品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合・事故につながる恐れがありますので、絶対に行わないでください。万が一、上記の理由で不具合・事故が起こった場合、当社は一切の責任をもちませんので、予めご了承ください。
- ・補修、交換部品は必ずNECTO製品または、HONDA純正部品を使用して下さい。
- ・クレームにつきましては、商品の材料及び加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。但し、修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法などを守られていない場合は、この限りではありません。
- ・この商品の仕様及び価格は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願いいたします。




### 警告

この表示を無視した取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・作業は必ずエンジン冷間時に行ってください。
- ・作業を行う際は、必ずその作業に適した工具を用いて、ボルトナット類は必ずトルクレンチを使用して、指定トルクで確実に締め付けて下さい。
- ・キット内部品及び指示された部品以外の使用や、加工などは一切行わないで下さい。部品を破損させる可能性があります。
- ・走行前には必ず各部を点検し、ボルト等の緩みや異音の有無を確認してください。また走行中、異常が発生したと思われる場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。

## ■NECTO5ディスククラッチキット 展開図



### ■商品構成部品内容

番 号	パーツ名称	品 番	数 量
1	スプリング、強化クラッチ	010-511-000	4
2	センター、クラッチ	NT010-10005	1
3	プレート、アルミクラッチ(1.6t)	NT010-10007	2
4	プレート、アルミクラッチ(1.2t)	NT010-10008	2

・印はHONDA純正を使用

番 号	パーツ名称	品 番	数 量
5	ディスク、クラッチフリクション	NT010-10011	5
6	プレート、クラッチプレッシャー	NT010-10006	1
・7	ワッシャー、スラスト 17.2mm	90446-357-000	1



### 【注意】

・7 ワッシャー、スラスト 17.2mmは**必ず装着してください。**  
**※入れ忘れるとクラッチが作動いたしません。**

(ワッシャー装着面に薄くグリスを塗布すると外れにくくなります。)



### 【アルミクラッチプレート装着位置】

内側2枚が(1.2t)

外側2枚が(1.6t)

**間違えないように装着してください。**

**NECTO** 株式会社 ネクト  
*Pro Racing*

### 【ファクトリー】

〒555-0033 大阪市西淀川区姫島6-4-25

TEL 06-6478-2600 FAX 06-6473-1724

URL:<http://www.e-necto.com>